


1 製品の構成

本製品をお使いになる前にすべてそろっているか確かめてください。




2 充電のしかた（最初にお使いになる時は、必ず充電してください）

トランスミッターで、ヘッドホン用の付属専用充電式ニッケル水素電池を充電します。

ご注意

トランスミッターは充電式電池では動作しません。
ご使用になるときは、必ずACアダプターを接続してください。

- ① トランスミッターのDC IN端子に付属ACアダプターのプラグを差し込み、ACアダプター本体を電源コンセントに差し込みます。




ご注意

本機には、付属のACアダプターをご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると故障の原因になります。

- ② トランスミッターの電池カバーを矢印の方向に押して外します。



- ③ 付属専用充電式電池をプラス（+）、マイナス（-）表示に合わせて入れ、電池カバーを閉めます。充電が開始されると、充電インジケータが点灯します。



- ④ 約15時間でフル充電になります。自動で充電は終了しませんが、時間になりましたら充電式電池を取り出してください。

ご注意

- 自動で充電は終了しません。過充電防止のため、充電後は必ず充電式電池を外してください。
- 充電後は充電式電池が温かくなりますが、異常ではありません。
- 本機は安全のため、付属充電式電池のみ充電できるようになっています。市販の充電式電池を使っても充電できませんのでご注意ください。
- 充電は0℃～45℃の環境で行ってください。尚10℃～30℃の環境で行うと効率よく行うことができます。

充電インジケータが点灯しない時は、正常な充電状態ではありません。
以下の事が考えられますので、充電式電池挿入口などをご確認ください。

- 付属の充電式電池が正しく挿し込まれていますか？
- 付属の充電式電池の＋端子と－端子の向きは表示と同じですか？
- トランスミッターの充電端子が汚れていませんか？

ご注意

- 付属の充電式電池を十分に充電しても、使用時間が通常の半分くらいになった場合は、新しい充電式電池とお取り替えください。
- 付属の充電式電池は市販されていませんので、バイオアにご相談窓口またはお買い求めになった販売店にご相談ください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示に従って処理してください。

■充電時間の目安と使用可能時間

充電時間	使用可能時間
約2時間	約3時間30分
約15時間	約29時間

3 トランスミッターの設置のしかた

- ① トランスミッターの背面にあるAUDIO IN端子とAV機器の出力端子をつなぎます。

A) AV機器のヘッドホン端子につなぐ場合


付属接続コードを使用します。
AV機器の端子が、標準ステレオジャックの場合は、付属のプラグアダプターを使用します。

ご注意


イヤホン端子（モノラル）に接続した場合は、ヘッドホンの右から音が出ません。
その場合は、市販のプラグアダプター（ステレオミニジャック⇄モノラルミニプラグ）を使用することで、両側から音を出すことができます。

B) AV機器のライン出力（音声出力）端子につなぐ場合

付属接続コードと付属変換コードを使用します。




- ② トランスミッターの背面にあるDC IN端子に付属ACアダプターのプラグを差し込み、ACアダプター本体を電源コンセントに差し込みます。



ご注意

本機には、付属のACアダプターをご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると故障の原因になります。

※AV機器やヘッドホンのボリューム調整だけでは満足な音量を得られないときは、トランスミッター背面にあるATT（アッテネーター）スイッチを「0dB」側に切り換えてください。




ご注意

- ATTスイッチの切換は、必ずヘッドホンの音量を下げてから行ってください。
- 「0dB」側にスイッチを切り換えて、音声が進んだりノイズが発生した場合は、「-8dB」側にスイッチを戻してください。


4 電池の入れ方（ヘッドホン）

トランスミッターで充電した付属充電式電池をヘッドホンに入れます。


- ① ヘッドホンの左ハウジング（L）にある電池ふたの突起部を押しながら、下にスライドさせてふたを外します。



- ② プラス（+）、マイナス（-）表示に合わせて電池を入れます。



- ③ 電池ふたを①と逆の手順で取り付けます。



使用する電池について

本機のヘッドホンは、付属充電式電池の他に市販されている単4形乾電池2本でもご使用になれます。ヘッドホンに使用する電池は、2本とも同じ種類のものを使用してください。

■乾電池を使用した場合の使用時間

乾電池の種類	使用時間
単4形アルカリ乾電池	約40時間
単4形マンガン乾電池	約17時間

ご注意


不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示に従って処理してください。

5 使い方

耳の保護のため、ご使用前にヘッドホンの音量を下げておいてください。

- ① トランスミッターに接続したAV機器の電源を入れます。

- ② ヘッドホンの右ハウジング（R）にある電源スイッチを入れます。
電源スイッチの上にある電源インジケータが点灯します。




- ③ ヘッドバンドの長さを調整しながら、ヘッドホンをかけます。



右ハウジング（R）が右耳に、左ハウジング（L）が左耳にくるようかけてください。


- ④ トランスミッターに接続した機器を再生します。つないだAV機器から音声信号が入力されると、トランスミッターの電源が自動で入り赤外線発光部が点灯します。
接続したAV機器の音量は、音がひずまない範囲で、できるだけ大きくしてください。

- ⑤ ヘッドホンの右ハウジングにあるボリュームで音量を調整します。



赤外線発光部が手でおおわれると、ミュート機能が働き音が聞こえなくなる場合があります。
その場合は、トランスミッターに近づくと、赤外線発光部を手でおおわないよう注意しながら調整してください。

- ⑥ サラウンドモードを切り換えます。（SE-IR460Cのみの機能）
ご注意：SE-IR260Cには、この機能はついておりません。



トランスミッターについているSURROUND切り換えスイッチで、サラウンド効果を得ることができます。

OFF	MOVIE	MUSIC
通常の2チャンネル再生	映画ソフトの再生に適したサラウンドモード	音楽ソフトの再生に適したサラウンドモード

6 使い終わったらヘッドホンの電源をお切りください

ヘッドホンをはずしてから、ヘッドホンの電源を切ります。

トランスミッターは、音声信号が入力されなくなった後、約5分で自動的に電源が切れます。使用しない時はできるだけACアダプターをコンセントから抜いてください。

■ミュート機能

赤外線が届く範囲から離れたり、赤外線がさえぎられると雑音が増えます。
この雑音が大きくなると自動的にミュート機能が働き、ヘッドホンから音が聞こえなくなります。
トランスミッターに近づくと、赤外線がさえぎらないようにすると、自動的にミュート状態が解除され、再び音が聞こえるようになります。

■自動パワーオフ機能

トランスミッターの電源は、音声信号が5分以上入力されないとき自動的に切れます。
音声信号が入力されれば、再び自動で電源が入ります。

■使用上のご注意

取扱いについて

- トランスミッターやヘッドホンを落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。
故障の原因になります。

次のような所には置かないでください

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高い所。
- ほこりの多い所。
- ぐらついた台の上や傾いた所。
- 風呂場など湿気の多い所。

長期間使用しないときは

- ヘッドホンから電池を取り出しておいてください。液もれやさびつきの原因となります。
- ACアダプターをコンセントから抜いてください。
コンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに必ずACアダプター本体をつかんで抜いてください。

異常や不具合が起きたら

- 万一異常や不具合が起きたり、異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはバイオアサービスステーションの窓口にご相談ください。
- お買い上げ店またはサービスステーションの窓口にお持ちになる際は、必ずヘッドホンとトランスミッターを一緒にお持ちください。

■故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われるがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のAV機器等（PC含む）も合わせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはバイオアサービスステーションにご連絡ください。

症 状	原因と処置
音がでない	→トランスミッターとAV機器、ACアダプターとの接続、電源コンセントとの接続を確認してください。 →トランスミッターに接続したAV機器の電源を入れ、再生を始めてください。 →トランスミッターをAV機器のヘッドホン端子につないだ場合は、接続した機器の音量を上げてください。 →ミュート機能が動いている ・トランスミッターの位置や角度を調節してください。 ・トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がないか確認してください。 ・なるべくトランスミッターの近くでヘッドホンを使用してください。 →トランスミッターの電源ランプが暗い、点滅する、または消灯している。 ・ヘッドホンの充電式電池を充電してください。または乾電池を新しいものと交換してください。
音がひずむ	→トランスミッターのATTスイッチを「-8dB」に切り換えてください。 →トランスミッターに接続したAV機器の音量を下げてください。
音が小さい	→トランスミッターのATTスイッチを「0dB」に切り換えてください。 →トランスミッターをAV機器のヘッドホン端子につないだ場合は、接続した機器の音量を上げてください。 →ヘッドホンの音量を上げてください。
雑音が多い 音がとぎれる	→トランスミッターの近くでヘッドホンを使用してください。 →トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がないか確認してください。 →赤外線発光部を手や髪などでおおっていないか確認してください。 →トランスミッターをAV機器のヘッドホン端子につないだ場合は、接続した機器の音量を上げてください。 →ヘッドホンの赤外線発光部に直射日光が当たっているときは、カーテンやブラインドを閉めて直射日光が当たらないようにしてください。 →プラズマディスプレイが近くにあるときは、本システムを離してください。 →ヘッドホンの電源ランプが暗い、点滅する、または消灯している。 ・ヘッドホンの充電式電池を充電してください。または乾電池を新しいものと交換してください。 →本機以外のトランスミッターを同時に使用しているときは、他のトランスミッターの電源を切るか、他のトランスミッターの赤外線が届かない所へ移動してください。

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、ACアダプターを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにご相談ください。